

Sicherheit in der Schule - Tipp 103 / 2010

Achtung: heiß!

Wasserkocher und Kaffeemaschinen kindersicher aufstellen

Viele Kinder bekommen zuhause nicht mehr regelmäßig ein Frühstück. Viele Lehrkräfte unterstützen daher die Schülerinnen und Schüler und bieten zumindest Heißgetränke an, die direkt im Klassenzimmer zubereitet werden.

Auf dem Sideboard ist ja noch Platz, es geht schnell und ist bequem. Aber Wasserkocher und Kaffeemaschinen sollten nicht im Bereich der Schüler und Schülerinnen aufgestellt werden.

Denn Kinder brauchen Bewegung. Diese verschaffen sie sich auch im Klassenzimmer, wo sie in den Pausen spielen oder sogar toben. Allzu leicht können Geräte wie Wasserkocher und Kaffeemaschinen auf niedrigen Sideboards oder in Regalen umgerissen werden.

Schon ab 50°C gibt es Verbrennungen

Beim Toben nehmen Kinder keine besondere Rücksicht auf ihre Umgebung. Gefahren, wie sie etwa von heißem Wasser in einem Wasserkocher oder einer Kaffeemaschine ausgehen, können sie noch nicht richtig einschätzen. Auf niedrigen Ablagen wie Sideboards sind solche Geräte nicht ausreichend sicher vor spielenden Kindern.

Schnell kann ein Schüler oder eine Schülerin an einem Kabel hängenbleiben oder das Gerät umstoßen. Heißes Wasser spritzt oder ergießt sich auf Körperteile. Schon ab einer Temperatur von 50°C kommt es zu Verbrennungen. Das Wasser muss also nicht einmal richtig kochen (100 °C), um die Haut zu schädigen.

Wasserkocher und Kaffeemaschinen gehören in die Küche

Um Unfälle mit heißem Wasser in der Schule zu vermeiden, sollten Kaffeemaschinen und Wasserkocher in der (Aufwärm-)Küche aufgestellt werden. Ist eine solche nicht vorhanden, dann sind diese Geräte in der Schulküche gut aufgehoben oder in einem anderer Raum, den Schülerinnen und Schüler nicht betreten dürfen.



Kaffeemaschinen und Wasserkocher in der Küche

Außerhalb der Reichweite der Kinder stehen die Geräte mit ihrem heißen Inhalt sicher. Schülerinnen und Schüler können ihrem Bewegungsdrang im Klassenraum freien Lauf lassen. Und für die Lehrkräfte ist der Gang zum begehrten Muntermacher eine Abwechslung zum Sitzen oder Stehen.

Haben Sie weitere Fragen?

Herr Remus, Tel. 040 / 27153 - 223, steht Ihnen gern mit Rat und Tat zur Verfügung.

Kontakt Autor/in

Lilian Meyer
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Tel.: 0431 / 6407 - 317

E-Mail: lilian.meyer@uk-nord.de